

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Nome: Caixa de Som Multimídia



Material: Emborrachado

Bluetooth: V 4.2

Alcance Bluetooth: 10 metros

Voltagem: 5V

Carga da bateria: de 2 à 3 horas aproximadamente

Falante: 4Ω3W

S/N: >95db

Frequência de resposta: 280HZ-16KHZ

Modo de Uso: *Funções: botão M(Modo): ao pressionar este botão ele alterna entre os modos bluetooth, USB(pen drive), TF(cartão MicroSD), rádio FM (neste modo é necessário o cabo como antena na entrada DC 5V, pressionar o botão play uma única vez no modo rádio para iniciar a sintonização automática). Botão -: ao segurá-lo irá diminuir o volume e ao pressionar irá retroceder a faixa. Botão +: ao segurá-lo irá aumentar o volume e ao pressionar irá avançar a faixa. Botão Play/▶: ao pressioná-lo irá iniciar/pausar uma música, no modo rádio é utilizado para sintonização e no modo chamada basta pressioná-lo para atender uma ligação.*

Descrição: *Caixa de Som Multimídia. Produzida em material emborrachado, tela de proteção do auto-falante em tecido, parte inferior com borrachas anti-deslizantes. Possui os botões de Play/Pause; Aumentar e diminuir volume/avançar e retroceder faixas; Modo; Entrada USB; Entrada TF (cartão MicroSD); Botão On/Off e Entrada DC 5V. Acompanha cabo USB.*