

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Nome: Caixa de Som Multimídia TWS



Modo de Uso: *Modo de uso: Letra "I": Liga e desliga. Letra "M": Modo de emparelhamento. Play: Aciona a música. "-": Diminui o volume ou retrocede a música. "+": Aumenta o volume ou avança a música. Emparelhamento das Caixas Pressione o botão "I" para ligar ou desligar o aparelho. Clique no botão "M" duas vezes para ativar o modo de emparelhamento. No seu dispositivo, conecte as caixas de som via Bluetooth.*

Descrição: *Caixa de som Bluetooth com conectividade TWS, que permite sincronizar duas caixas de som em uma, aumentando a potência sonora. Possui iluminação RGB que se ajusta conforme a batida da música, entrada para cartão TF (MicroSD), pendrive, DC 5V e entrada auxiliar P2. A base é de silicone antiderrapante. Acompanha cordão de nylon e cabo USB-V8.*