

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Nome: Caixa de Som Multimídia com Relógio



Descrição: Caixa de som multimídia com relógio despertador. Produzida em plástico e com borrachas antiderrapantes na área inferior, a caixa de som tem bateria de longa duração, display de LED na área frontal, e anel de led brilhante na parte superior. A caixa de som executa nos modos bluetooth, rádio FM, cartão TF-microSD e entrada auxiliar P2. Acompanha cabo USB e manual em inglês e chinês.

Modo de Uso: Para alternar entre os modos basta pressionar o botão M (modo); ao segurar o botão ON ►|| o

Material: Plástico

Duração da Bateria : ± 12 Horas

Bluetooth: V 5.0

Frequência de Resposta: 20Hz - 20Kz

Potência de entrada: 5V == 1000mA

Potência de Saída: 4W THD = 10%

Falante: 4Ω 5W

Distorção: <0,5%

SNR : >85dB

Sensibilidade do Radio: 20dB

iciar a configuração e depois o pressione para avançar ao próximo ajuste - Além destas funções, o relógio tem exibição de temperatura em graus Cº, display com exibição de volume, exibição de sintonia das rádios e função para atendimento de chamadas telefônicas (necessário estar conectado ao bluetooth).

produto será ligado/desligado, ao pressioná-lo irá iniciar/pausar a faixa; os botões **|◀◀** e **▶▶|** ao serem pressionados irão retroceder ou avançar as faixas, ao serem segurados irão diminuir ou aumentar o volume; o botão **M** ao ser segurado alterna a luminosidade do LED entre 3 níveis; os botões **<** e **>** ao serem pressionados durante o modo de configuração, irão ajustar o relógio, despertador e toque do alarme; o botão **>** ao ser pressionado irá alterar entre 4 opções: relógio, ativação alarme 1 (será exibido o símbolo do despertador 1), ativação alarme 2 (será exibido o símbolo do despertador 2) e ativação alarme 3, para cada modo escolhido, segure o botão **SET** para *i*