

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Nome: Fone de Ouvido Bluetooth Touch com Case Carregador



Descrição: Fone de ouvido bluetooth com comandos touch e case carregador. Com display de bateria e fechamento magnético, o case pode ser utilizado também como um power bank de baixa capacidade para emergências. Material plástico. Acompanham 2 pares de eartips em diferentes tamanhos e cabo USB.

Modo de Uso: Para ligar os fones automaticamente, retire-os do case; para ligá-los de forma manual, segure as laterais touch do fone por 3 a 5 segundos. Os pareamentos dos fones

Versão wireless: V5.1

Perfis wireless: A2DP/HFP/HSP/AVRCP

Distância de transmissão: 10 metros

Saída: 5V-1A

Autonomia fones: 2h20

Autonomia case: 4 a 5 ciclos de carga para os fones

Indicando o avanço da faixa; para retroceder uma faixa, segure o touch do fone esquerdo por 1~2 segundos e será soado um som, indicando o retrocedimento da faixa. Para atender uma chamada telefônica, pressione uma vez o touch de qualquer um dos fones, para recusar uma chamada, segure o touch de qualquer um dos fones por 1 segundo. OBS.: MICROFONE OPERANTE APENAS PARA CHAMADAS TELEFÔNICAS, NÃO HÁ COMPATIBILIDADE COM OUTRAS OPERAÇÕES!

entre si ocorrem de forma automática, ao serem ligados, as luzes led piscarão alternadamente e após 3 segundos, um dos fones apagará o led - indicativo de pareamento concluído. Para desligar os fones automaticamente, coloque-os novamente no case e após alguns segundos serão desligados; para desligá-los de forma manual, segure as laterais touch do fone por 3 a 5 segundos. No modo reprodução, pressione duas vezes o touch do fone esquerdo para diminuir o volume e duas vezes o touch do fone direito para aumentar o volume; para avançar uma faixa, segure o touch do fone direito por 1~2 segundos e será soado um som,