

# FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Nome: Fone de Ouvido Bluetooth com Case Carregador



*o. No modo para atender uma chamada telefônica, pressione uma vez o touch de qualquer um dos fones, para recusar uma chamada, segure o touch de qualquer um dos fones por 1 segundo.*

**Descrição:** *Fone de ouvido bluetooth com comandos touch e case carregador. Com lanterna e display de bateria, o case pode ser utilizado também como um power bank de baixa capacidade para emergências. Material plástico. Acompanham 2 pares de eartips em diferentes tamanhos, lanterna, alça e cabo USB.*

**Modo de Uso:** *Para ligar os fones automaticamente, retire-os do case; para ligá-los e desliga-los de forma manual, segure as laterais touch do fone por 3 a 5 segundos. Os*

pareamentos dos fones entre si ocorrem de forma automática, ao serem ligados, as luzes led piscarão alternadamente e após 3 segundos, um dos fones apagará o led - indicativo de pareamento concluído. Para desliga-los os fones de forma manual, segure as laterais touch do fone por 3 a 5 segundos. No modo reprodução, pressione duas vezes o touch do fone esquerdo para aumentar o volume e duas vezes o touch do fone direito para diminuir o volume. Modo Play/Pause dê um toque no fone esquerdo ou direito. Para avançar uma faixa, clique três vezes no touch do fone esquerdo, para retroceder uma faixa, segure o touch do fone direi