

# FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

**Nome:** Fone de Ouvido Bluetooth Touch com Case Carregador Brilhante



**Descrição:** Fone de ouvido bluetooth com comandos touch, microfone e case carregador de fechamento magnético. Fones e case com acabamento brilhante, acompanha USB Lightning.

**Modo de Uso:** Para ligar ou desligar os fones, segure a área touch por 5 segundos (quando os fones estiverem dentro do case, ao retirá-los, eles serão ligados automaticamente), a conexão entre os dois lados do fone é feita de forma automática e simultânea. No modo de reprodução, ao pressionar

**Material:** *Plástico*

**Fones (A x L):** *4,2 cm x 0,7 cm*

**Fones medidas para gravação (A x L):** *0,5 cm x 1,5 cm*

**Versão do bluetooth:** *EDR*

**Modos bluetooth:**  
*A2DP1.3/HFP1.6/HSP1.2/AVRCP1.6/D113*

**Frequência bluetooth:** *2.4GHz*

**Distância de alcance:** *10-15 metros*

**Bateria do fone:** *Íon de lítio 30mAh*

**Bateria do case:** *300mAh*

*s, ao segurar o touch esquerdo por 2 segundos ele irá retroceder a faixa e ao segurar o touch direito por 2 segundos ele irá avançar a faixa. Para ligar a Siri ou o assistente de voz do Google, pressione 3 vezes o touch de um dos fones. No modo atendimento de chamadas, ao receber uma ligação pressione um dos fones uma vez para atender a chamada e para finalizá-la, pressione um dos fones uma vez - para recusar uma chamada, segure um dos fones por 3 segundos.*

uma vez o lado direito ou esquerdo do fone, fará com que ele atue como um botão de play/pause, iniciando ou pausando faixas de músicas e vídeos; no modo de reprodução, ao pressionar duas vezes os fones eles atuarão como botões de volume, ao pressionar duas vezes o fone esquerdo ele irá diminuir o volume e ao pressionar duas vezes o fone direito ele irá aumentar o volume; no modo reprodução, ao segurar o touch por 2 segundos os fones atuarão como botões de avançar a retroceder faixas ou víde